

COME COMPORTARSI SE LA PORTA NON FUNIONA

PROBLEMA	PROBABILE CAUSA	SOLUZIONE
La porta non si muove. Le spie sono spente.	Errato collegamento linea 380 V.	Verificare i collegamenti dellalinea e i fusibili
La porta non si chiude.Le spie sono accese.	Fotocellule fuori asse LED DI spento.	Verificare la taratura delle fotocellule di sicurezza.
La porta non si chiude.Le spie sono accese.	Fine corsa fuori taratura LED D9 spento.	Posizionare le camme in modo opportuno.
La porta non si apre. Le spie sono accese.	Fine corsa fuori taratura.	Posizionare la camme in modo opportuno
La porta si chiude al comando apre.	Errato collegamento dei fili del motore.	Invertire le fasi.
La porta si apre ma si chiude subito	Tempo di pausa troppo breve	Aumentare tempo di pausa P1
La porta apre/chiude da sola	Radar di apertura (se presente) starato	Diminuire la sensibilità. Controllare la posizione
La porta apre ma non chiude automaticamente	DIP 1 in OFF e DIP 2 in ON	DIP 1 e DIP 2 in OFF