

COME COMPORTARSI SE IL PORTONE NON FUNZIONA

PROBLEMA	PROBABILE CAUSA	RIMEDIO
IL PORTONE NON SI APRE E NON SI CHIUDE	MANCANZA DI ALIMENTAZIONE FUSIBILI BRUCIATI SCHEDA ELETTRICA BRUCIATA PULSANTE DI STOP PREMUTO SEZIONATORE DI LINEA CHIUSO MOTORE IN PROTEZIONE TERMICA MOTORE BRUCIATO	CONTROLLARE LA PRESENZA DI CORRENTE NEL QUADRO ELETTRICO. SOSTITUIRE I FUSIBILI CON QUELLI DI SCORTA PRESENTI NEL QUADRO ELETTRICO. SOSTITUIRE LA SCHEDA ELETTRICA. CHIEDERE INTERVENTO DI ASSISTENZA. SBLOCCARE IL PULSANTE DI STOP. RIPRISTINARE LA LINEA RUOTANDO IL SEZIONATORE IN SENSO ANTIORARIO. IL RIPRISTINO DELLE FUNZIONI AVVERRÀ AUTONOMAMENTE IN ALCUNI MINUTI. SOSTITUZIONE DEL MOTORE. CHIEDERE INTERVENTO DI ASSISTENZA
IL PORTONE SI APRE O SI CHIUDE CON DIFFICOLTÀ	PRESENZA DI OGGETTI NELLE GUIDE PRESENZA DI SPORCIZIA NELLE GUIDE MANTO TROPPO COMPRESSO	RIMUOVERE GLI OGGETTI CHE OSTRUISCONO LE GUIDE. RIMUOVERE LA SPORCIZIA CON DEL DETERGENTE NEUTRO. REGOLARE LA BATTUTA DEL MANTO CONTRO LE GUARNIZIONI.
IL TELECOMANDO NON FUNZIONA	BATTERIA SCARICA ERRORE DI PROGRAMMAZIONE SCHEDA RICEVENTE GUASTA	SOSTITUIRE LA BATTERIA CON UNA DEL TIPO INDICATO. ESEGUIRE UNA NUOVA PROGRAMMAZIONE DEL TELECOMANDO. SOSTITUIRE LA SCHEDA RICEVENTE. CHIEDERE INTERVENTO DI ASSISTENZA.
SALE O SCENDE VELOCEMENTE	MOLLE TROPPO CARICATE MOLLE POCO CARICATE	CHIEDERE INTERVENTO DI ASSISTENZA CHIEDERE INTERVENTO DI ASSISTENZA.
IL PORTONE SALE O SCENDE SBILANCIATO SU UN LATO	FUORI PIOMBO GUIDE VERTICALI FUORI LIVELLO GUIDE ORIZZONTALI. FUORI LIVELLO DEL PAVIMENTO. GIUNTO CENTRALE ALLENTATO FUNI ROTTA O SFILACCIATA	VERIFICARE I PIOMBI DELLE GUIDE VERTICALI. CHIEDERE INTERVENTO DI ASSISTENZA VERIFICARE I LIVELLI DELLE GUIDE ORIZZONTALI. CHIEDERE INTERVENTO DI ASSISTENZA VERIFICARE IL LIVELLO PAVIMENTO. CHIEDERE INTERVENTO DI ASSISTENZA VERIFICARE SE ESISTE MOVIMENTO. CHIEDERE INTERVENTO DI ASSISTENZA VERIFICARE LO STATO DI USURA DELLE FUNI. CHIEDERE INTERVENTO DI ASSISTENZA.
SI AVVERTONO RUMORI DALLE ROTELLE DI SCORRIMENTO	ROTELLE USURATE. CUSCINETTO ROTELLE BLOCCATO . PERNO ROTELLE BLOCCATO	SOSTITUIRE LE ROTELLE. SPRUZZARE DEL GRASSO SILICONICO NEL CUSCINETTO DELLE ROTELLE. SPRUZZARE DEL GRASSO SILICONICO NEL PERNO DELLE ROTELLE
IL PORTONE È BLOCCATO A MEZZA ALTEZZA	ROTTURA DI UN CAVETTO ROTTURA DI UNA MOLLA CAVETTO SCARRUCOLATO FINE CORSA MOTORE STARATO MANCA TENSIONE	VERIFICARE LO STATO DI USURA DEI CAVETTI. CHIEDERE INTERVENTO DI ASSISTENZA VERIFICARE L'INTEGRITÀ DELLE MOLLE. CHIEDERE INTERVENTO DI ASSISTENZA VERIFICARE SE I CAVETTI SONO IN TENSIONE. CHIEDERE INTERVENTO DI ASSISTENZA VERIFICARE SE IL PORTONE SI ALZA O ABBASSA. CHIEDERE INTERVENTO DI ASSISTENZA RIPRISTINARE LA TENSIONE DI LINEA O I COMANDI DI PROTEZIONE DEL QUADRO ELETTRICO